



YSI 9300/9500 多項目水質分析計

EcoSenseシリーズは、データ品質を損なうことなく業務を遂行できるベーシックな測定器です。当社のEcoSense製品をお勧めします。シンプルで使いやすく、かつ信頼性の高いデータを提供します。

多項目水質分析計は、さまざまな用途に使用可能な小型分析計防水、頑丈な、使いやすいポータブル多項目水質分析計(フォトメーター)です。9300および9500フォトメーターはポータブルタイプの測定器で現場に携帯して分析を行うことができます。非常にシンプルで便利、かつ高精度なフォトメーターです。



概要

- YSI 9300 および YSI 9500は、あらゆる用途で使用できる小型の経済的な分析計です。100以上のパラメーターに対して現場で直接、容易に測定が行えます。
- 希望の検査項目の選択がこれまでよりも容易になりました。
- 大きなグラフィックディスプレイ上の検査項目リストから選択するだけで、検査手順が案内されます。非常に簡単です。
- 直読式濃度
- 防水IP-67規格
- バックライト付大型ディスプレイ
- 様々な径に対応する独自の試験管ホルダー
- 取扱説明書を不要にするオンスクリーン解説
- 100以上の検査項目の選択
- 9500はさらに下記を装備
- 防水型USB接続(機器への電源供給可能)
- 内部メモリは500サンプルセット記録可能
- テスト装置、サンプル数、希釈回数または追加のテストに対してオプションが自由に選択可能

YSI 9300/9500多項目水質分析計



YSI 9300 および 9500は、両者ともバックライト付きのグラフィックディスプレイが耐水ボディに内蔵されています。また様々な直径のサンプルチューブホルダーを装備し、100種類以上の計測項目に対応します。

YSI 9500は、さらにUSBケーブルによる外部電源接続が可能です。また500データセットのメモリが搭載されています。



精 度	透過率4%時±0.5%; 0.3 AU時に±0.005
外形寸法(mm)(幅×長さ×高さ)	146×275×75(mm)
重 量(g)	975g
分解能	0.001AU
波 長	450, 500, 550, 575, 600, 650 nm
電 源	単3アルカリ3本(9500はUSBから電源供給可能)
テストセル	自動調整 12-20mm



型番	品名・モデル番号	内 容
YPT9500	ポータブル多項目水質分析計 モデル9500	<ul style="list-style-type: none"> ・9500分析計 ・ハードキャリングケース ・サンプルチューブ×8 ・希釈用チューブ×1 ・クラッシュ棒×10 ・クリーニングブラシ ・ライトキャップ×1 ・マニュアル ・USBケーブル
YPT9300	ポータブル多項目水質分析計 モデル9300	<ul style="list-style-type: none"> ・9300分析計 ・ハードキャリングケース ・サンプルチューブ×8 ・希釈用チューブ×1 ・クラッシュ棒×10 ・ライトキャップ×1 ・マニュアル
YPT285	ハードキャリングケース9300	
YPT286	ハードキャリングケース9500	
YPT804	カラースタンドキット	
YPT283	USBパワーサプライ9500	
YPT284	USB防水ケーブル 9500用	



テスト項目：例

アルカリ度、アルミニウム、アンモニア、臭素、カルシウム硬度 (Calcicol)、塩化物 (Chloridol)、塩素、二酸化塩素、クロムVI (六価)、色 (濁度を含む)、銅、シアヌル酸、溶存酸素、フッ化物、硬度 (Hardicol)、ヒドラジン、過酸化水素、過酸化水素HR、鉄、マグネシウム (Magnecol)、マンガン、モリブデン酸塩、ニッケル、硝酸塩、亜硝酸塩 (N)、有機ホスホン酸エステル (OP)、オゾン、pH (フェノールレッド)、PHMBp (ヒドロキシメルクリ安息香酸)、フェノール、リン酸塩LR、リン酸塩HRカリウム、シリカ、硫酸塩、硫化物、亜硫酸鉛、亜鉛、ほか