

# PRODSS ODO/CT フィールドケーブル

SCTセンサー・蛍光式DOセンサー付ケーブル、PRODSS用

YSI ProDSS用“ProDSS ODO/CT プロブケーブル”  
がリリースされました。

ODO/CT プロブケーブルは蛍光式DO(光学式DO)、電導度、温度、塩分を同時に測定し、ケーブル長は最大100mまで10m間隔で提供します。

4ポート型ケーブルに比べ軽量かつ購入しやすい価格です。

以下のアプリケーションに最適です：

河口域、湿地、海洋、水産養殖、汽水湖、リアルタイムで塩分補正された溶存酸素の測定が必要なアプリケーション



塩分測定 ～ 自動塩分補正付、溶存酸素センサー



## ODO/CT プロブ付ケーブル仕様：

- 一体型(ビルトイン型) 光学式溶存酸素、電導度、温度、塩分センサー付ケーブルをProDSS携帯型機器本体に接続すると直ちに自動認識することで設置時間を低減しました。
- DO mg/L 値の塩分を自動補正し、塩分補正值の入力は不要になります。
- 頑丈な光学式DOセンサーキャップは新品設置から2年間の保証付きです。
- 直径がおよそ1インチ(2.54cm)の井戸で使用できます。
- MS(ミリタリースペック)金属コネクタは頑丈で防水性があり、キーが配列しているバヨネット式ロックです。



詳しい仕様は <https://www.xylen-analytics.jp/ysi-prodss/> をご覧ください

Xylem Japan | ザイレム ジャパン (ワイエスアイ・ナノテック株式会社)

〒210-0023

神奈川県

川崎市 川崎区 小川町14-19

浜屋八秀ビル3階

TEL: +81 (0)44-222-0009

FAX: +81 (0)44-222-1102

[ysijapan.support@xyleminc.com](mailto:ysijapan.support@xyleminc.com)

[www.xylen-analytics.jp](http://www.xylen-analytics.jp)



a xylem brand